

## 漫游宝使用流程

# 漫游宝

快速入门指南

### 客服支持:

1. 邮箱: cs@skyroam.com
2. 客服电话: 400-008-6052  
+86-18566253411
3. 微信公共账号: hiskyroam
4. 登陆 [www.skyroam.com.cn](http://www.skyroam.com.cn) 转人工客服



### 使用前阅读

欢迎使用漫游宝, 本指南为漫游宝快速入门的简要描述, 更多详细信息请参见网站。

官方网站地址: <http://www.skyroam.com.cn>

### 了解漫游宝



| 名称        | 图标显示                       |
|-----------|----------------------------|
| ① 信号强度    | 由弱到强                       |
| ② 网络标示    | 2G / 3G / H+ / 网络启动成功时显示图标 |
| ③ Wi-Fi状态 | Wi-Fi启动, 右下角是连接设备数量        |
| ④ 剩余电量    | 从低到高                       |
| ⑤ 服务名称    | Skyroam服务                  |
| ⑥ 国家      | 当前所在国家                     |

### ① 安装电池并启动漫游宝

揭开漫游宝的后盖, 把电池的金属触点对准顶部, 嵌入插槽后, 盖上后盖。



长按“开/关”键3秒启动, 启动完成后, 提示进行注册如下图。



### ② 连接漫游宝Wi-Fi

手机连接漫游宝Wi-Fi, Wi-Fi名和密码可点击漫游宝“Wi-Fi”键快速查看。



### ③ 注册 (二选一)

#### a. 微信快速注册

使用微信扫描漫游宝屏幕二维码关注公众号, 即可完成注册。



#### b. 网页注册

连接Wi-Fi后打开浏览器访问任一网站, 进入以下注册流程:

①填写信息 ②验证 ③设置密码 ④注册完成



### ④ 开始使用

注册成功, 漫游宝会出现下图界面, 选择“开始使用”后, 即可使用一天的上网服务。



### ⑤ 账户查询和充值

查询: 漫游宝上点击“菜单->帐户余额”进行查询。  
充值: 手机访问[a.skyroam.com](http://a.skyroam.com), 可以进行充值。



### ⑥ 微信便捷服务

关注skyroam官方微信: [hiskeyroam](http://hiskeyroam), 更便捷的查询余额、帐户充值; 直接回复消息, 接入人工客服。



使用微信扫一扫



### 漫游宝参数 & 版权信息:

|          |                                       |                            |
|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| 颜色       | 橙黑色                                   |                            |
| 尺寸       | 106x59x21mm                           |                            |
| 重量       | 140g                                  |                            |
| 通信频段     | GSM/GPRS/EGPRS                        | 850/900/1800/1900 MHz      |
|          | WCDMA/HSPA                            | 850/900/1700/1900/2100 MHz |
|          | Wi-Fi                                 | 802.11 b/g/n               |
| 充电规格     | 5V 500mA DC 5V 1200mA<br>Micro USB 接口 |                            |
| 使用时间     | 正常使用8小时/待机20小时                        |                            |
| 使用环境温度   | -20°C~50°C                            |                            |
| Wi-Fi连接数 | 5台                                    |                            |

该产品不配带适配器/充电器销售, 由USB端口供电。

Copyright © Skyroam Technology Co., Ltd. All rights reserved.  
本文档以提供帮助信息为目的, 不提供任何书面形式的担保。

## 漫游宝 保修卡 (尊享一年保修)

购买日期:

SN(产品序列号):

诚购购买漫游宝产品。从销售之日起, 正常使用本产品享受一年保修服务

以下情况不享受保修服务:

- 消费件: 如电池等。
- 外观损坏: 包括但不限于刮花, 凹陷, 塑胶件接口破损等。
- 人为损坏, 使用不当, 未按使用说明使用, 因意外灾害事故或不可抗力所造成的故障或损害 (如火灾, 水灾, 地震等)。
- 机身标扯掉或污损不堪。
- 用户自身拆机。

注意: 用错误型号电池更换会有爆炸危险, 务必按照说明处置用完的电池

服务热线: 400-008-6052  
客服电话: +86-18566253411  
网 址: [www.skyroam.com.cn](http://www.skyroam.com.cn)

\* 内容的最终解释权归斯凯荣科技有限公司所有